

Emit Touch Free på Skärgårdssprinten

EmiTag

Fäst EmiTag'n runt handleden som bilden visar. Vid stämpling i hög fart måste man hålla emiTag'n inom 20-50 cm från stämpingsenheten en kort stund till det röda lysdioden blinkar i EmiTag'n. Den röda lysdioden blinkar i 10 sekunder efter godkänd stämpel.



Obs! Det är viktigt att ni ser blinkningen. Detta är den enda bekräftelsen på godkänd stämpel!



Start

Håll EmiTag'n mot startenheten för att "nolla" EmiTag'n. Tiden startar när du lämnar enheten.

Mål

Målstämpling på mållinjen stoppar tiden.

Avläsning av EmiTag'n sker som vanligt efter målgång.