

# SIAC



Använd töm före start.

**Aktivera** det trådlösa läget genom att passera **CHECK**.

**Stämpla** genom att **svipa** med SIAC pinnen 10–30 cm över kontrollen, utan att riva ställningen.

Ljus och ljudsignal kommer från din SIAC.

Kommer inget ljud eller ljus måste du stämpla på traditionellt vis genom att sticka ner den i hålet. Kontrollenheten piper och dioden lyser.

Lyser och låter inte den så använd stiftklämman på ställningen och stämpla i kartan.

River du ställningen plockar DU upp den igen.

Svep med SIAC över **mål** som **avaktiverar** trådlösa läget. (Ett pip och blink hörs). Är du osäker på målstämpling så stick ner pinnen också.

För dig med egen SIAC så kontrollera batteriet på vår demobana i enheten märkt "SIAC OK?"

**Testa gärna innan på vår demobana utanför arenan.**